

LOADING | CHARGER | CARGAR

- BBs

- Hi CAP 400
- 6 mm AIRSOFT
- WEIGHT 0,2 g BB

- Press Presser Pulsar

Fill in a maximum of 400 rounds 6 mm BB.
 Introduisez un maximum de 400 billes BB dans le chargeur.
 Introduzca un máximo de 400 bolas BB en el cargador.

Several magazines can be connected together.
 Les chargeurs sont clipsables entre eux.
 Es posible conectar varios cargadores entre sí.

- Press Presser Pulsar

REAR SIGHT | HAUSSE | GUIDON

Elevation adjustment
 Ajustage d'hauteur
 Ajuste de altura

too high trop haut demasiado alto
 too low trop bas demasiado bajo

AIMING | VISER | APUNTAR

Target Cible Blanco
 Foresight Guidon Punto de mira

OPERATION | UTILISATION | REGLAJE

Fold stock Plier crosse Plegar culata

Press Presser Pulsar



BATTERY | ACCUS | ACUMULADOR

- Remove the Split pin
Retirer la goupille fendue
Retire el pasador
- Remove the forend
Retirer le devant
Desmonte la caña
- Connect cables
Connecter câbles
Conectar cable
- CAUTION! Do not crush the wires.
ATTENTION! N'écrasez pas les câbles.
ATENCIÓN! no aplaste el circuito.
- CAUTION! Do not crush the wires.
ATTENTION! N'écrasez pas les câbles.
ATENCIÓN! no aplaste el circuito.

HOP-UP 5

RIGHT SIDE

+Hop up
-Hop up

SAFETY | SÛRETÉ | SEGURO

SAFE
SEMI-AUTO
FULL-AUTO

SHOOTING | TIRER | DISPARAR

DUAL POWER


ELECTRIC
 Press Presser Pulsar
 SEMI-AUTO
 FULL-AUTO

MECHANICAL
 1. Pull / Pour charger Para cargar
 2. Press Presser Pulsar
 SINGLE SHOT

DESCRIPTION | DESIGNATION DENOMINACIÓN

- Operation:** Folding stock
Utilisation : Crosse pliante
Reglaje: Plegar culata
 - Rearsight:** Adjustable
Hausse : Ajustable
Mira: Ajustable
 - Magazine:** Loading the BB's
Chargeur : Chargement des billes BB
Cargador: Carga de las bolas BB
 - Battery:** Insert, removal and exchange
Batterie : Changement
Batería: Inserte
 - Hop-up:** Adjustable
Hop-up : Ajustable
Hop-up: Ajustable
 - Safety:** Safe/Fire
Sûreté : Sûreté/Sûreté enlevée
Seguro: Seguro/Seguro desactivado
- Fire selector:** Semi-/Full-Auto
Commutateur : Tirs uniques/tir continu
Conmutador: Disparos monotiro/
 Disparo continuo

CHARGING | CHARGER | CARGA



EN YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS REGARDING THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRSOFT GUN. Please read this owner's manual completely. Treat this airsoft gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

FR LES TIREURS ET LES AUTRES PERSONNES PRÉSENTES DEVRAIENT TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÛRETÉ. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PISTOLET. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE RESPECTER TOUTES LES LOIS PORTANT SUR LA POSSESSION ET L'UTILISATION DE CE FUSIL À AIR COMPRIMÉ. Lisez ce mode d'emploi en entier. Traitez toujours ce fusil à air comprimé avec le même respect que s'il s'agissait d'une fusil à feu. Suivez toujours attentivement les consignes de sécurité qui figurent dans ce mode d'emploi et gardez celui-ci dans un endroit sûr pour consultation future.

ES TANTO EL USUARIO DE LA PISTOLA COMO LAS PERSONAS QUE ESTÉN CERCA CUANDO SE USE EL ARMA, DEBERÁN LLEVAR PUESTAS GAFAS DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS. LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARMA. TANTO EL COMPRADOR COMO EL USUARIO DE LA PISTOLA DEBERÁN RESPETAR LA LEGISLACIÓN QUE REGULA EL USO Y LA POSESIÓN DE RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO "AIRSOFT". Lea atentamente el manual de instrucciones de principio a fin. Debe manejar esta rifle de aire comprimido con la misma precaución que si fuera un arma de fuego. Debe respetar siempre las normas de seguridad consignadas en el manual de instrucciones. Guarde el manual en lugar seguro para consultas ulteriores.

THIS AIRSOFT GUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 18 YEARS OF AGE OR OLDER. ADULT SUPERVISION REQUIRED. BUYER SHOULD BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE TO PURCHASE.

CE FUSIL À AIR COMPRIMÉ DE TYPE « AIRSOFT » EST RÉSERVÉ À L'USAGE DES PERSONNES ÂGÉES DE 18 ANS ET PLUS. IL FAUT AVOIR AU MOINS 18 ANS POUR ACHETER CETTE ARME.

EL USO DE ESTA RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO "AIRSOFT" ESTÁ RESERVADO A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS. VENTA EXCLUSIVA A MAYORES DE 18 AÑOS.

CAUTION: Do not switch the fire selector while pulling the trigger. This will cause severe damage to your airsoft gun.

ATTENTION : Pendant activer la détente, ne commutiez jamais le commutateur. Cela cause des dommages graves.

ATENCIÓN: Durante implicar el gatillo nunca conmute el conmutador. Esto causa daños graves.

